

ACCESORIOS

ACCESORIO	MODELO	DESCRIPCION
<u>MV-66</u> Interface para telecontrol		Permite seleccionar si el control se realiza desde el panel del rectificador o desde estación remota (PLC, Bus de control, etc...)
<u>RSF-1</u> Interface para realimentación con electrodo de zinc		Permite utilizar el rectificador en procesos de protección catódica con electrodo de zinc
<u>MV-68</u> Interface para control de Temperatura, dos canales.		Permite utilizar el rectificador en procesos de regulación de elementos calefactores a temperatura constante.
<u>MV-99</u> Selector automático para 2 o más realimentaciones externas		Permite controlar el rectificador desde dos o más fuentes externas de consigna. El selector automático puede escoger la más favorable o la más desfavorable según se desee. Pueden encadenarse módulos de selección automática hasta un máximo de 8 entradas.
<u>MV-64</u> Relé de alarma de sobrecarga		Bloquea el rectificador en caso de sobrecargas térmicas en alguno de sus elementos. Recomendable para climas tropicales o extremos.
<u>MV-65</u> Módulo 2 alarmas de tensión o intensidad		Permite ampliar los rectificadores con dos alarmas ajustables. Dispone de contactos libres de potencial y leeds de señalización.